

**ИП ЖАРОВ А.М**  
**ИНН 507101637709      ОГРНИП 31750240003957**

**ПРАЙС-ЛИСТ ШИНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**

**ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ**

**СТАЛЬНЫЕ ДИСКИ И ЛИТЫЕ ДИСКИ**

<b>РАДИУС КОЛЕСА</b>	<b>R13</b>	<b>R14</b>	<b>R15</b>	<b>R16</b>	<b>R17</b>	<b>R18</b>	<b>R19-22</b>
<b>КОМПЛЕКСНЫЙ ШИНОМОНТАЖ 4-Х КОЛЕС &gt;50</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>1700</b>	<b>1900</b>	<b>2100</b>	<b>2400</b>	<b>2900</b>
<b>КОМПЛЕКСНЫЙ ШИНОМОНТАЖ 4-Х КОЛЕС НИЗКОПРОФИЛЬНОЙ РЕЗИНЫ &lt;50</b>	<b>1700</b>	<b>1800</b>	<b>1900</b>	<b>2000</b>	<b>2300</b>	<b>2500</b>	<b>3000</b>
<b>КОМПЛЕКСНЫЙ ШИНОМОНТАЖ 4-Х КОЛЕС &gt;50</b> <i>ДЖИПЫ И МИКРОАВТОБУСЫ</i>			<b>2200</b>	<b>2400</b>	<b>2500</b>	<b>2500</b>	<b>3000</b>
<b>СНЯТИЕ/УСТАНОВКА КОЛЕС С БАЛАНСИРОВКОЙ КОМПЛЕКС</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1300</b>	<b>1400</b>	<b>1500</b>	<b>1800</b>
<b>СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОЛЕСА (1 КОЛЕСО)</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>250</b>
<b>МОНТАЖ / ДЕМОНТАЖ БЕЗ КАМЕРЫ (1 КОЛЕСО)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>250</b>
<b>МОНТАЖ / ДЕМОНТАЖ С КАМЕРОЙ (1 КОЛЕСО)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>300</b>



**КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ****СТАЛЬНЫЕ ДИСКИ И ЛИТЫЕ ДИСКИ**

<b>РАДИУС КОЛЕСА</b>	<b>R13</b>	<b>R14</b>	<b>R15</b>	<b>R16</b>	<b>R17</b>	<b>R18</b>	<b>R19-22</b>
<b>КОМПЛЕКСНЫЙ ШИНОМОНТАЖ 4-Х КОЛЕС &gt;50</b>	<b>1700</b>	<b>1800</b>	<b>2000</b>	<b>2100</b>	<b>2400</b>	<b>2700</b>	<b>3100</b>
<b>КОМПЛЕКСНЫЙ ШИНОМОНТАЖ 6-Х КОЛЕС</b>				<b>3000</b>			
<b>СНЯТИЕ / УСТАНОВКА КОЛЕС С БАЛАНСИРОВКОЙ КОМПЛЕКС 4-Х КОЛЕС</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1350</b>	<b>1450</b>	<b>1550</b>	<b>1700</b>	<b>1850</b>
<b>БАЛАНСИРОВКА</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>350</b>
<b>СНЯТИЕ/УСТАНОВКА КОЛЕС (1 КОЛЕСО)</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>250</b>
<b>МОНТАЖ / ДЕМОНТАЖ БЕЗ КАМЕРЫ (1 КОЛЕСО)</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>250</b>
<b>МОНТАЖ / ДЕМОНТАЖ С КАМЕРОЙ (1 КОЛЕСО)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>300</b>